NILOX

DockPod station R1 Revolving docking speaker

29NXDS00PH001

Manuale Utente

www.nilox.com

GB-1

Inizio rapido:

1.Avvio rapido

Collegare l'alimentatore in dotazione al dispositivo.

Collegare l'estremità del cavo con DC nell'apposito ingresso (fig. 2) sul retro del prodotto

e l'altra estremità alla presa di corrente.

2.Collegare il telefono bluetooth abilitato con il prodotto

a) Accendere il dispositivo , tasto Power (fig.3) e premere sul tasto MODE (fig. 2) finché non appare sul display la modalità funzione SEARCHING (Auto-pairing), che consente di connettere ed associare un telefono "Bluetooth".

b) Attivare la funzione Bluetooth del telefono con il quale collegarsi.

c) Predisporre/attivare ora il proprio telefono in modalità ricerca dispositivo Bluetooth/Discover (per eventuali problemi vedi manuale telefono dell'utente).

d) sul telefono apparirà trovato dispositivo "DS-01V" inserire la password richiesta:" 0000 "

e) Confermare la richiesta di associazione ed autorizzare la connessione al dispositivo

f) Una volta connesso correttamente il telefono al dispositivo, sul display apparirà la scritta "Pairing" e successivamente, fino a disattivazione dell'associazione "Bluetooth", in modo stabile apparirà a sinistra del display il simbolo del Bluetooth.

Il completamento, la connessione è stata effettuata con successo. Ora premi ancora il tasto mode e seleziona la tua funzione preferita tra radio FM, Aux e il tuo IPhone/iPod.

3.Collegare il telefono in modalità Aux

Una volta che il dispositivo è connesso al telefono (simbolo attivo sul display):

a) Digitare il numero sulla tastiera (fig. 2) dell'unità e premere il tasto Talk (fig. 3)

b) Per rispondere alle chiamate, premere il tasto Talk. (fig. 3). Premere il tasto End. (fig. 3) per terminare la chiamata.

4. Selezione modalità funzione

Se si vuole selezionare la modalità iPod, Bluetooth, FM o Aux in, premere il tasto Mode (fig. 2) fino a visualizzare sul display. (fig. 4) la scelta desiderata. In Selezione FM Premere il tasto Up o Down. (fig. 3) per entrare/uscire l'emittente desiderata, e possibile memorizzare fino a 4 frequenze, per farlo tenere premuto per almeno 5 secondi uno tasti numerati (fig. 2) con 1, 2, 3, o 4 . Per ripristinarmene la frequenza desiderata procedere allo stesso modo.

5. Impostazioni sveglia

Il dispositivo è dotato di funzionalità di programmare 2 allarmi/sveglie, per le istruzioni di seguito fare riferimento alla figura 3. Per programmare la sveglia 1:

1) Premere a lungo il tasto Alarm.1 fino a quando sul display: l'ora lampeggerà e verrà visualizzato "ALARM 1SET"

2) Premere il tasto Up o Down per regolare l'ora.

3) Premere il tasto Alarm.1 nuovamente e poi premere UP/DOWN per impostare i minuti.

4) Premere Alarm.1 ancora una volta e premere UP/ DOWN per selezionare iPod, iPhone, radio o la modalità tono per la sveglia.

5) Premere il tasto Alarm.1 per l'ultima volta per attivare la sveglia 1.

6) Per programmare la sveglia 2 seguire la stessa procedura premendo il tasto Alarm 2.

6.iPhone o iPod

Inserire con attenzione l'iPhone o l'iPod nella docking station. Non coprire l'iPhone o l'iPod o non inserirli in maniera forzata poiché potrebbe danneggiare l'entrata del iPhone o iPod o il connettore della docking. L'iPhone o iPod si caricherà rimanendo collegato alla docking station. Premere play/pause per la riproduzione dell'iPhone o iPod.

GB-2

Controlli e indicazioni

1-Pannello posteriore:

1. Antenna FM
2. Aux in jack
3. DC in jack

2-Pannello frontale:

Docking Station
Tastiera Alpha-Numerica Phone Keypad
Tasto di cancellazione
Tasto Radio Preset 1, 2, 3, 4
Tasto Play/ Pause
Tasto Time
Tasto Eq (for BASS and TREBLE)
Tasto Mode (iPod, Bluetooth, FM or Aux in)

Snooze/Nap/Sleep Button

GB-3

3-Microfono:



1. Tasto Alarm 1
2. Tasto Alarm 2
3. Tasto Talk
4. Tasto Up
5. Tasto Down
6. Tasto End
7. Tasto Dimmer

Tasto Volume/ Power

4-Display del prodotto:



Indicatore Ant-
Indicatore Prin
Indicatore Time
Indicatore Alarm1
Indicatore Alarm 2
Indicatore Alarm mode: iPod
Indicatore Alarm mode: radio
Indicatore Alarm mode: beep
Indicatore barra regolazione Volume
Indicatore per le Modalità: iPod, Bluetooth, Searching, Paired, FM Station, Aux

GB-4

Uso del prodotto

Collegare il prodotto all Power Source

Collegare il jack dell'adattatore DC nella parte posteriore del dispositivo, e successivamente collegare l'altra estremità dell'adattatore AC nella presa di corrente.

Accensione-e spegnimento del prodotto

Il prodotto rimarrà in standby automaticamente dopo averlo collegato all'alimentatore. Premere il tasto Power per accendere il dispositivo. Attenzione la batteria dell'iPhone o iPod continuerà a caricare.

Impostazioni Ora e Calendario

1. Premere il tasto Time. L'anno verrà visualizzato nella parte inferiore del display. Premere il tasto UP/DOWN fino a quando l'anno in corso venga visualizzato.
2. Premere nuovamente il tasto Time. Il mese lampeggerà sul display. Premere il tasto UP/DOWN fino a quando il mese attuale verrà visualizzato.
3. Premere un 'altra volta il tasto Time. La data lampeggerà sul display. Premere il tasto Up/ Down fino a quando la data desiderata venga visualizzata.
4. Premere nuovamente il tasto Time, l'ora lampeggerà sul display. Premere il tasto UP/DOWN per impostare l' ora e per assicurarsi che l'indicatore am/pm sia corretto.
5. Premere il tasto Time nuovamente il minuto lampeggerà sul display. Premere il tasto UP/DOWN per impostare i minuti.
6. Premere il tasto Time di nuovo per confermare le impostazioni

Uso delle sveglie

Impostazioni sveglie. Doppia sveglia: Alarm 1/Alarm 2.

1.Premere e mantenere premuto il tasto Alarm 1 fino a quando l'ora impostata lampeggi sul display. Adesso il sistema si trova nella modalità "impostazioni sveglia"e verrà visualizzato sul display "ALARM 1SET". Premere Up o Down per settare l'ora della sveglia.

Ricordare di inserire Am/Pm correttamente per l'ora. L'icona nella parte superiore dell'angolo sinistro indica AM/PM.

2. Premere il tasto Alarm 1 nuovamente. Il minuto lampeggerà sul display. Premere Up o Down per l' impostazione dei minuti.

3. Premere il tasto Alarm 1 di nuovo. L'ora della sveglia precedentemente selezionata lampeggerà. Premere il tasto UP/ DOWN per selezionare iPod, iPhone, Radio o tono per la sveglia.

4. Premere il tasto Alarm 1 di nuovo e aspettare 10 secondi. La sveglia è pronta.

Comunque sia, lo stato della sveglia può cambiare quando si desideri. La sveglia sarà attivata o cancellata semplicemente premendo il tasto Alarm 1 con la presenza o l'assenza dell'icona della ora della sveglia.

GB-5

La sveglia del giorno dopo

Quando la sveglia suona premere qualunque tasto sul pannello frontale per interromperla. La sveglia si attiverà nuovamente il giorno seguente a meno che non venga disattivata.

Snooze

Premere il tasto Snooze dopo il suono della sveglia. La sveglia verrà interrotta e si attiverà nuovamente dopo 9 minuti. SNOOZE può essere premuto per un'ora.

Nap

Quando l'unità si trova in standby, la funzione Nap permette al prodotto di attivare la sveglia dopo un periodo di 15,30,45,60 minuti.

1. Premere il tasto Snooze/nap/sleep indicato nella modalità Nap. L'icona Nap apparirà sullo schermo per indicare che la funzione Nap è attiva. Premere il tasto Snooze/napn/sleep più volte per selezionare la funzione Nap da 15,30,45,60 minuti o OFF(la funzione nap si disattiverà).
2 Quando sul display viene visualizzata l'ora, premere il tasto Snooze/Nap/sleep e verrà visualizzato sul display la scelta alla funzione Nap. Premere un'altra volta il tasto per incrementare il tempo della funzione nap.
3. La sveglia suonerà al termine del periodo impostato nella funzione Nap. L'audio ed il volume saranno quelli dell'ultima impostazione (iPod, iPhone, Bluetooth o radio), selezionati prima di attivare la funzione nap.

Impostazione volumi

Il dispositivo sleep permette di addormentarsi con l'ascolto del' iPod o iPhone, Bluetooth o radio fino allo spegnimento automatico impostato precedentemente.

1. Premere il tasto sleep per impostare la modalità sleep. Sul display verrà visualizzata l'icona della funzione sleep. L'unità si spegnerà automaticamente al termine del periodo indicato.
2. E' possibile impostare l'orologio sleep su un intarlo di 15, 30, 45, 60 minuti o spegnerlo
3. Premere il tasto sleep fino a che l'impostazione sleep desiderata non venga visualizzata sul display, premere il tasto sleep e verrà visualizzato il tempo rimanente. Premendo nuovamente il tasto è possibile cambiare l'ora.
3. Ruotare il tasto Power/Volume del prodotto per regolare il volume. Il volume sleep rimarrà a quel livello audio alla seguente attivazione fino a quando verranno modificate le impostazioni del volume.
4. Per cancellare la funzione Sleep, premere il tasto Snooze/napn/sleep fino a quando sul display venga visualizzato "off"
5. Per smettere di ascoltarlo, semplicemente premere il tasto Power/Volume sul pannello frontale, quindi spegnere l'unità

GB-6

Ascolto dell'iPhone o iPod

1.Inserire nella docking station l'iPhone o iPod, il prodotto si accenderà automaticamente e verrà attivata l'audio

dell' iPhone/iPod.

Nota: se il volume dell'audio è troppo basso del tuo iPhone, o iPod, il prodotto rileverà comunque la presenza dell'iPhone /iPod in uso (Play mode). Se così accade, premere il tasto Power nell'unità principale per farlo funzionare.

2. Premere il tasto Mode sul pannello frontale station in modalità standby, premere il tasto mode per la loro attivazione. Se il prodotto è accesso, premere il tasto mode fino a quando "iPod" venga visualizzato nella parte inferiore del display, indicando che il prodotto si trova nella modalità iPod. Sul iPhone o iPod Touch si trova in modalità video, è possibile vedere la slider chiusa dell'iPhone/iPod sul display del prodotto. Se questo non accade è necessario uscire dal video.

3. Premere il tasto della docking o dell'iPhone/iPod per sospendere la funzione play; premere nuovamente per attivarla.

4. Premere il tasto Power/Volume dell'iPhone/iPod per impostare il sistema del volume.

5. Premere il tasto Eq e ruotare il tasto Power/Volume per impostare il livello BASS (bottom) e il livello TREBLE (top). Premere il tasto Eq nuovamente e ruotare il Power/Volume per impostare il livello TREBLE (top alto) premere il tasto Eq nuovamente e attendere che le impostazioni Eq vengano visualizzate e quindi confermate.

Ascolto della radio

Impostazioni antenna

Sintonizzazione e funzionamento della radio

1. Premere il tasto Mode fino a quando la banda fm venga visualizzata.
2. Premere il tasto Up o Down per sintonizzare la stazione radio desiderata. Attendere per l'attivazione dell'auto-scan search per la seguente emittente che abbia una migliore ricezione.
3. Per memorizzare un'emittente, premere il tasto preset e i tasti 1,2,3, o 4 ed attendere qualche secondo. Per ascoltare l'emittente memorizzata, semplicemente premere il tasto 1, 2, 3, o 4. Per ascoltare una frequenza non memorizzata nella banda radio, sintonizzare l'emittente desiderata e premere il tasto preset ed attendere.
4. Ruotare la manopola Power/Volume del prodotto per la regolazione del volume.
5. Premere il tasto eq e ruotare Power/Volume per impostare il livello dei bassi (BASS); premere il tasto eq nuovamente e ruotr Power/Volume per impostare TREBLE (toni alti). Premere nuovamente il tasto eq e attendere per 8 secondi per vedere le impostazioni Eq visualizzate.

GB-7

Ascolto di altri dispositivi audio portatili

Può riprodurre un MP3 o altri dispositivi portatili audio con "la Line in jack".

1. Inserire un' estremità del cavo di connessione (disponibile in

http:/www.horseaudio.com) nella parte superiore dell' iPhone o nella porte del jack dei dispositivi audio portatili. Inserire l'altra estremità del connessione nel prodotto aux in jack che si trova nel pannello di protezione dell'unità.

2. Accendere il prodotto e premere il tasto mode fino a quando compaia "Aux" in basso nel display LCD. (Vedi pagina 6 per il posizionamento).

3. Accendere e riprodurre il dispositivo.

4. Ruotare la manopola Power/Volume del prodotto per impostare il livello Bass ; premere il tasto eq di nuovo e ruotare la manopola Power/Volume per impostare il TREBLE ,premere nuovamente il tasto eq, e ruotare la manopola Power/Volume per impostare il livello TREBLE (alti) premere ancora una volta il tasto eq e attendere 8 secondi per la visualizzazione delle impostazioni eq.

Ruotare il spegnere il dispositivo dopo l'uso.

Nota: il prodotto deve essere impostato nella modalità Bluetooth per riprodurre il dispositivo Bluetooth attivato.

GB-8

Fare chiamata con Bluetooth mobile phone

Prima di effettuare una chiamata con il prodotto, è necessario collegare il telefono Bluetooth. Preghiamo di leggere il paragrafo "Pairing " a pag.XX .

Rispondere ad una chiamata:

1.Per rispondere ad una chiamata premere il tasto Talk. Ora si può usare il prodotto come un telefono con altoparlanti.

2.Premere il tasto Up o Down (a destra della tastiera) e ruotare la manopola Power/Volume per regolare il volume delle chiamate

3.Per terminare una chiamata, premere il tasto END

Dial via product:

1. Nel momento in cui il prodotto sia collegato con un telefono bluetooth, si può utilizzare il prodotto per effettuare una chiamata con il telefono mobile.

2.Inserire un numero telefonico in modalità operazione normale (non è necessaria la modalità Bluetooth) e poi premere il tasto Talk. Premere il tasto Clear per cancellare l'ultima cifra inserita o premere e mantenere premuto il tasto Clear per cancellare tutto. Premere il tasto END per terminare la chiamata.

3. Ruotare la manopola Power/Volume per regolare i volumi.

4.Per terminare la chiamata, premere il tasto END

Funzione regolatore

La funzione regolatore è disponibile in ogni modalità. Premere il tasto regolatore per impostare la luminosità dello schermo LCD vedi i tre livelli di luminosità

GB-9